

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru | rxs@nt-rt.ru

Технические характеристики на подвижные упоры, ручные измерительные упоры SUW-2, PR-11 компании **REXEL**

ПОДВИЖНЫЙ УПОР SUW-2

Служит для измерения длины и угла перед резкой материалов. Изготавливается под заказ.



РУЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УПОРЫ PR-11

Основные характеристики:

Предназначены для быстрой и точной установки длины отрезаемого профиля (например, трубы, направляющей, короба и т.д.), используемых в основном для производства рулонных штор. Измерительные упоры PR-11 доступны для самостоятельной установки на любом столе или в виде готового решения для установки на столе SPR-12. Каждая из этих версий может быть выполнена в левосторонней или правосторонней конфигурации (в зависимости от того, в какую сторону осуществляется измерение). Существует версия с электронным дисплеем, измерение при помощи магнитной ленты, (точность измерения до 0,01 мм) и версия с самоклеящейся рулеткой (точность измерения до 0,1 мм). Перемещение ползунка и фиксация положения - вручную

Доступные версии PR-11:

PR-11P.M - правосторонний измерительный упор с самоклеящейся рулеткой для установки на любой стол

PR-11P.MS - правосторонний измерительный упор с самоклеящейся рулеткой для установки на измерительном столе SPR-12P

PR-11P.E - правосторонний измерительный упор с электронным дисплеем для установки на любой стол

PR-11P.ES - упор измерительный правый с электронным дисплеем для установки на измерительном столе SPR-12P

PR-11L.M - измерительный упор левосторонний с самоклеящейся рулеткой для установки на любой стол

PR-11L.MS - левосторонний измерительный упор с самоклеящейся рулеткой для установки на измерительном столе SPR-12L

PR-11L.E - измерительный упор левосторонний с электронным дисплеем для установки на любой стол

PR-11L.ES - упор измерительный левосторонний с электронным дисплеем для установки на измерительном столе SPR-12L

ЛЕГЕНДА:

P - правосторонний измерительный упор, измерение осуществляется вправо

L - левосторонний измерительный упор, измерение осуществляется влево

M - версия с самоклеящейся рулеткой

E - версия с электронным дисплеем, измерение при помощи магнитной ленты

S - версия для установки на измерительном столе SPR-12

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказывая упор типа PR-11, используйте обозначение кода в следующем формате:

например PR-11P.M (xxxx), где «xxxx» означает максимальный диапазон перемещения ползунка с упором в [мм].

Для мер PR-11P.M, PR-11P.E, PR-11L.M и PR-11L.E стандартные значения «xxxx» составляют: 3000 мм, 3800 мм, 4000 мм, 5000 мм, 5300 мм и 5800 мм.

Для мер PR-11P.MS, PR-11P.ES, PR-11L.MS и PR-11L.ES стандартные значения «xxxx»: 3000 мм, 4000 мм, 5000 мм и 5800 мм.

Общая длина измерительного упора всегда на 190 мм больше, чем значение «xxxx».



PR-11P.E

PR-11P.M

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81,
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16,
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.rexel.nt-rt.ru | | rxс@nt-rt.ru